



# Sand Tredreieutstyr AS

## Acme Click Pen Kits instruksjon

nødvendig utstyr:

- 7mm Pen Mandrel
  - Bor 8mm RZ-DB008
  - Bushing sett(4 stk) BPCL138-BU
  - Penneavretter
- 
- epoksy lim to komponent
  - emne: Minimum 2x2cm og lengde 9,5cm
  - knappemne: 1,5x1,5cm lengde 1,7 cm



klargjøring knappemne:


- la emne være 3-4mm lenger enn tube..
- bor et 8 mm hull gjennom knappemne.
- rubb tube med slipepapir, ta på lim og før inn i emne med vridende bevegelse.
- når lim har tørket så bruker man penneavretter på hver side, ikke skad tube.

NOTE: bushing for knapp har ikke samme diameter. emne må være vinkelrett i henhold til bushinger, ikke noe over bushinger.

klargjøring av penneemne:

- kutt emne 3-4mm lenger enn tube..
  - bor et 8mm hull gjennom emne.
  - rubb tube med slipepapir, ta på lim og før tube inn i emne med vridende bevegelse.
- 
- sentrer tube i emne.
  - Når lim har tørket bruker man penneavretter på hver side av emne, vær forsiktig så ikke tube blir skadet..

NOTE: når man dreier så skal emnet dreies skrått nedover, se forslag i diagram B.



dreining av emner både pennemne og knappemne kan dreies samtidig.

• **Pen emne:** anbefaler å dreie fasong slik som i diagram B

**knappemne:** drei en rett profil .

NOTE: det må ikke være noe av emnet som overstiger diameter på bushing, da vil ikke knapp passe i hullet.

### DIAGRAM A



sette sammen penn • legg ut deler i henhold til diagram A

**Penn emne:** • sett inn mechanism assembly, smal del inn i nederste del av tube først

sett så support tube inn i samme åpning. Press assembly tip på plass i samme åpning inntil basen av tip er inn på tube.

• Press cap assembly inn i den vide delen av emne

skru av tip, sett inn refill i åpningen av tip. sett på fjær og skru på tip.

knapp: • Press den lower end (wider) inn i wide end av plunger.

Press plunger cap inn i den smale delen.

slipp click spring cap assembly. plasser presset del først og skru den over spring på mekansimen i bunn

penn er ferdig og trykk på knapp for å få refill frem.

